


Vädra ut lukten ur din nya stol

Låt stolen stå i ett välventilerat utrymme i 1–2 dagar.





För längre livslängd

Efterdra bultarna var 6:e månad med den medföljande insexnyckeln.

*Användning av bormaskin kan skada stolen.


Dra åt bultarna för hand.




Säkerhetsinformation



Produkten är avsedd för en person åt gången



Använd **INTE** stolen om inte alla bultar, skruvar och vred är åtdragna



Använd **INTE** stolen om delar saknas eller är skadade



Stå **INTE** på stolen och använd den inte som pall eller steg



Skjut inte runt stolen när någon sitter i den




Tryck inte ned ryggstödet när någon lutar sig bakåt




Lägg inte hela din vikt enbart på ryggstödet

Kontrollera mot dellistan att alla delar finns med i rätt antal innan du börjar monteringen. Montera produkten i den ordning som stegen i anvisningen visar. Om delar saknas eller är felaktiga, eller om problem uppstår under monteringen, avbryt monteringen och kontakta återförsäljaren.


Pohjola Indoor fåtölj BRUKSANVISNING



Paketets innehåll




(A)*1 Sittdyna




(B)*1 Ryggstöd



(C)*1 Prydnadskudde




(D)*2 Sidoram



(E)*2 Ryggstödsstolpe



(F)*1 Tvärslå



(L)*1 Insexnyckel




(N)*4 Tunnmutter



(O)*12 Täcklock



(H)*2 Bricka




(M)*7 Lång bult



(P)*7 Kort bult


Monteringsanvisning

(D)*2 (E)*2 (F)*1
(M)*4 (L)*1 (N)*4




1 Rikta först in och sätt ihop ryggstödet och sittdynan.

(A)*1 (B)*1 (M)*2
(L)*1




2 **OBS:** När du monterar järnramen på sittdynans undersida, se till att skilja på ramens fram- och baksida. Järnramen är försedd med etiketter som visar fram och bak.

(M)*10 (L)*1




3 **OBS:** När du monterar träbenen, se till att skilja på fram- och bakriktningen. Träbenen är försedda med etiketter som visar fram och bak.

(O)*10



4



5

VARNING:

* Kontrollera innan du använder stolen att alla bultar är ordentligt åtdragna.

* Smörj alla delar och dra åt alla bultar var 6:e månad eller vid behov.

OBS: 1. Alla bultar dras åt till 100 %.